

Regeln für die Ausladung vom Hüttenmaterial

Die Regeln für Lieferungen des Hüttenmaterials sind für die Lieferanten verbindlich.

Im Falle deren Nichtbeachtung behält sich Agrostroj vor, die Lieferung des Hüttenmaterials teilweise oder ganz abzulehnen.

Arbeitszeit der Lagerhäuser:

Pelhřimov	06:00-22:00	X	Humpolec	06:00-14:00	X	Počátky	06:00-14:00
-----------	-------------	---	----------	-------------	---	---------	-------------

Hinweis: Der Wagen muss spätestens 1 Stunde vor der Wende der Arbeitszeit beigestellt werden.

Jede Lieferung bestimmt für Pelhřimov muss spätestens einen Arbeitstag im voraus gemeldet werden, damit dieser ein Ausladefenster für einen der unten angeführten Kontakte zugeteilt werden kann.

Frau Buchtová Telefon +420 565 360 157 Email : Ivana.Buchtova@agrostroj.cz

Hinweis: Im Falle der Unerreichbarkeit benutzen Sie die Reservekontakte:

Herr Janko mobil + 420 725 094 688 Email : Rostislav.Janko@agrostroj.cz

Herr Pejchl mobil + 420 734 164 989 Email : Jaroslav.Pejchl@agrostroj.cz

1. Die Atteste der Hüttenmaterialien müssen auf die e-mail Adresse : atesty@agrostroj.cz zugesandt werden und zwar 1 Tag vor der geplanten Ausladung bei Agrostroj.
2. Der Lieferschein und Atteste müssen im Augenblicke der Lieferung zur Verfügung stehen, ohne diese wird das Material nicht angenommen werden. Er muss die Bestellnummer und Positionsnummern von Agrostroj enthalten.
3. Jedes Bündel muss mit einem Etikett versehen werden, an dem anzuführen ist:
 - a. Bestellnummer
 - b. Positionsnummer
 - c. Qualität des Materials
 - d. Menge des Materials
 - e. Der Stabstahl muss der Qualität nach farbig gekennzeichnet werden (gemäß des Werkstandards AVN 00 006).
4. Es ist unbedingt nötig, das maximale vorgeschriebene Gewicht des Bündels einzuhalten. Die Höhe eines Blechbündels beträgt max. 80mm.
5. Die Ausladung des Stabmaterials ist nur mit einem Kran möglich.
6. Bei Blechlieferungen fordern wir, dass Stapellatten von minimal 80 x 80 mm benutzt werden.
7. Das Hüttenmaterial muss ausschließlich in überdachten Fahrzeugen befördert werden, damit es ausgeladen werden kann. Feuchte, rostige und anderweitig wertgeminderte Lieferungen werden nicht in Agrostroj ausgeladen.